S-PRINT®

SPEZIFIKATIONEN

Zusammensetzung	Durchschnittliche Materialstärke	Träger	Zertifizierungen
PU	85 µ	Träger nicht rückklebend	OEKO TEX® STANDARD 100 20CX00002 CENTROCOT; REACH compliant; VEGANOK AZIENDA N. 1004

VERARBEITUNGSHINWEISE

geeignet für	EMPFOHLENE SCHNEIDEPARAMETER			TRANSFER PARAMETER			
	Messer	Andruck	Geschwindigkeit	Zeit / Grammatur	Temperatur	Druck	Abziehen
Baumwolle, Polyester, Polyester-Baumwolle Mischgewebe, Elasthan	45°	60 gf	15 cm/Sek.	≤ 160g/m²= **5s** > 160g/m²=**10s**	≤ 160g/m²= **120°C** > 160g/m²=**150°C**	medium (2,5/3,5 Bar)	warm

- → **Das Material mit dem SOFTRINT COLOR MATT Profil bedrucken und schneiden**
- → **Den Druck für mindestens 15 Minuten trocknen lassen**
- → **Entgittern**
- → **Mit Hilfe von TTD Easy/Advanced das Transfer vom Träger entfernen**
- → **Das Design auf dem Textil positionieren**
- → **Mit den empfohlenen Parametern übertragen**
- → **TTD Easy/Advanced warm entfernen**

PRODUKT HIGHLIGHTS

- → **Niedrige Transfertemperatur**
- → **Weich im Griff**
- → **Sehr kurze Transferzeit**

ACHTUNG: Wir empfehlen, vor Produktionsbeginn mit einem neuen Material, einen Test durchzuführen!

WASCH- UND PFLEGEANLEITUNG

Wäsche	Bügeln	Trockner	Chemische Reinigung	Lagerungs-dauer	Lagerungs-temperatur	Lagerung	Ausrichtung
Max 40°C, auf Links	JA auf Links	JA (Synthetik-Programm)	NEIN	Bis zu 2 Jahre	Zw. 18°C und 26°C	licht- und staubgeschützt	aufrecht

- → **Bitte vor dem Waschen 24 Stunden warten**
- → **Beachten Sie die Textilpflegehinweise**
- → **Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche, noch aggressive chemische Wirkstoffe**

Sie finden die jeweils aktuellste Version dieses Dokumentes auf www.siser.com
Bei Fragen erreichen Sie TECHNOPLOT unter info@technoplot.com

Überreicht durch
TECHNOPLOT CAD Vertriebs GmbH
Dorfstr. 17 · 85737 Ismaning
www.technoplot.com
Tel. +49 (0)89 996535-0
Fax +49 (0)89 996535-45
info@technoplot.com

Managementsystem von Siser
TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

TTD Easy/Advanced laut DE-Datenblatt warm und laut EN-Datenblatt heiß abziehen. Profil Soft Print Color Matt am Drucksystem prüfen.
Das Datenblatt nennt das Synthetikprogramm, die Produktseite das Baumwollprogramm. Die Pflegekennzeichnung des Textils beachten.