Siser
Heat Transfer Vinyl

Baby Press

Made with Love.



Handbuch

Die handliche Transferpresse

Die Vervielfältigung, Speicherung und Weitergabe dieser Veröffentlichung im Ganzen oder in Teilen ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung und Zustimmung von **SISER S.r.l.** in jeglicher Form untersagt.

SISER S.r.l. verfolgt eine Politik der ständigen Verbesserung und Weiterentwicklung seiner Produkte und behält sich daher das Recht vor, Spezifikationen, Ausstattung sowie Gebrauchs- und Wartungsanweisungen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

Index

Sicherheitshinweise	4-5
Produktbeschreibung	7
Grundlegende Parameter	8
Ein-/Ausschalten	9
Zeiteinstellung – Einfacher Modus	10
Zeiteinstellung – Professioneller Modus	11
Temperatureinstellung – Einfacher Modus	12
Temperatureinstellung – Professioneller Modus	13
Produktplatzierung und -lagerung	15
Demontage und Entsorgung	16
Garantiebedingungen	17



Sicherheitshinweise

Um das Risiko von Verletzungen, Todesfällen oder Sachschäden durch Stromschlag oder Feuer zu minimieren, beachten Sie bitte diese Sicherheitsvorkehrungen!

Garantie

Sollte dieses Produkt innerhalb von 24 Monaten einen der in der „Fehlerliste“ aufgeführten Funktionsfehler aufweisen und dieser vom Werk bestätigt werden, besteht Anspruch auf kostenlose Reparatur. Ist die Garantiezeit abgelaufen oder ist der Schaden durch höhere Gewalt oder menschliches Verschulden verursacht, ist die Instandsetzung nicht von der Garantie abgedeckt und die Reparatur erfolgt auf eigene Kosten.

Sicherheits-Anweisungen:

1. Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät transportieren.
2. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie Zubehör installieren.
3. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Unterlage und betreiben Sie es unter gut belüfteten Bedingungen.
4. Tragen Sie beim Betrieb des Geräts spezielle Schutzausrüstung.
5. Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert.
7. Zerlegen und reparieren Sie das Gerät nicht selbständig.
8. Verwenden Sie keine ungeeignete Steckdose.
9. Berühren Sie die Heizplatte nicht, während das Gerät heizt.
10. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie werden bei der Verwendung des Geräts von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt.
11. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
12. Nur für den Hausgebrauch.


Siser

Produkt Beschreibung

Komfortabler Griff →

Abschaltautomatik →

Display →

Heizplatte mit →

Präzisionsspitze →

Sicherheitsbasis →



Basis Parameter

Modell	Nennspannung	Nennfrequenz	Nennleistung
P0203	220V	50hz	300W
P0203	120V	60hz	150W
Transfer Bereich	3.5”x2.3” (9cmx5.8cm)		
Material Qualität	Plastik/ Legierung		



Vinyl Film
Zeit (65 Sek) Temperatur (165°C/329°F)




Sublimationspapier
Zeit (30 Sek) Temperatur (210°C/410°F)

Die oben genannten Parameter dienen lediglich als Referenz, Anwender müssen hier die Einstellungen den unterschiedlichen Materialien entsprechend anpassen!

Power On / Off


Lange drücken, für 3 Sekunden, zum EINSCHALTEN.
Lange drücken, für 3 Sekunden, zum AUSSCHALTEN.



Countdown starten:
Einmalig kurz drücken, um den Countdown zu starten.
Countdown beenden:
Nach einem weiteren kurzen Druck auf die Taste, endet der Countdown und der Motor stoppt gleichzeitig.

Fahrenheit / Celsius


Um die Temperatureinheit zu ändern, gleichzeitig den **Zeit**- und den **Temperaturknopf** drücken und für **3 Sekunden** gedrückt halten.




Zeiteinstellung – Einfacher/Professioneller Modus



Einfacher Modus:
EIN
Bereich 10–120 Sekunden,
einstellbar in 5-Sekunden-Schritten.



Professioneller Modus:
AUS
Bereich 10–999 Sekunden,
einstellbar in 1-Sekunden-Schritten.




Temperatureinstellung – Einfacher/Professioneller Modus



Einfacher Modus:
EIN
4 vordefinierte Stufen.



Professioneller Modus:
AUS
Bereich 60–210°C,
einstellbar in 1°C-Schritten.



Hinweis: Die Temperatur wird in Celsius angezeigt.

Einstellung von Zeit und Temperatur – Vorgehensweise

Stecken Sie das Netzkabel ein.
Drücken Sie nicht die EIN-/AUS-TASTE.



Um den Zeitmodus einzustellen, halten Sie die Taste **TIME 5 Sekunden** lang gedrückt.
Um vom **EINFACHEN (EIN)** in den **PROFESSIONELLEN (AUS)** Modus zu wechseln, halten Sie die Taste weitere **5 Sekunden** lang gedrückt.
Warten Sie, bis der Text vom Display verschwindet.



Um den Temperaturmodus einzustellen, halten Sie die Taste **TEMPERATURE 5 Sekunden** lang gedrückt.
Um vom Modus **SIMPLE (EIN)** zum Modus **PROFESSIONAL (AUS)** zu wechseln, halten Sie die Taste weitere **5 Sekunden** lang gedrück.
Warten Sie, bis der Text vom Display verschwindet.

Sobald beide Modi eingestellt sind, schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die EIN-/AUS-TASTE **5 Sekunden** lang gedrückt halten.

Einstellung von Zeit und Temperatur – Vorgehensweise

Um die Uhrzeit einzustellen, drücken Sie kurz die **TIME**-Taste, um die Sekunden anzupassen.



Die **TIME**-Taste erhöht (**+**).
Die **TEMPERATURE**-Taste verringert (**-**).
Warten Sie einige Sekunden.

Um die Temperatur einzustellen, drücken Sie kurz die Taste **TEMPERATURE**.



Mit der Taste **TIME** verringern Sie den Wert (**-**).
Mit der Taste **TEMPERATURE** erhöhen Sie den Wert (**+**).

Wenn Sie die gewünschten Einstellungen ausgewählt haben, drücken Sie kurz die EIN-/AUS-TASTE, um den TIMER zu starten.
Drücken Sie die Taste erneut kurz, um den TIMER zu stoppen.



Siser
Siser

Positionierung und Lagerung

Während der Verwendung der Presse, hat die Heizplatte (A) eine hohe Temperatur und muss zur Vermeidung von Gefahren auf einer Sicherheitsunterlage (B) platziert werden!

A: Heizplatte

B: Sicherheitsunterlage



Lagerung

1. Nach dem Ausschalten, warten bis die Presse komplett abgekühlt ist.
2. Wenn das Stromkabel aufgerollt wurde, die Presse in die Originalbox packen und an einem trockenen, sicheren Platz verwahren.

Verschrotten und Entsorgung

Wenn die Presse verschrottet werden soll, muss sie in ähnliche Teile zerlegt und gemäß den geltenden Gesetzen getrennt entsorgt werden. Die ausgetauschten Teile dürfen nicht in die Umwelt entsorgt werden, sondern müssen gemäß den geltenden Gesetzen am Einsatzort der Maschine entsorgt werden. Die Grundbestandteile der Maschinenteile sind Stahl, Steinwolle, Aluminium und Kunststoff.

Das Symbol 

Das auf der Maschine abgebildete ist, bedeutet, dass der Abfall der „getrennten Sammlung“ unterliegt. Daher muss der Benutzer den Abfall zu einer von den Gemeinden betriebenen Abfallsortieranlage bringen (oder bringen lassen) oder ihn beim Kauf einer neuen, gleichwertigen Maschine an den Händler zurückgeben.
In Italien wird die illegale Entsorgung des Produkts durch den Benutzer gemäß Art. 255 ff. des Gesetzesdekrets Nr. 152/06 mit einer Geldstrafe geahndet.

Garantie Bestimmungen

SISER S.r.l. gewährt auf seine **BABY PRESS-Maschine** eine Garantie von 24 Monaten ab Lieferdatum.

Die Garantie wird nur anerkannt, wenn die Maschine ordnungsgemäß gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung verwendet wurde.
Während der Garantiezeit werden defekte oder beschädigte Teile von SISER S.r.l. in Vicenza kostenlos repariert oder ersetzt.

Ersetzte defekte Teile, müssen nach dem Austausch an Siser S.r.l. zurückgesandt werden. Der Käufer trägt alle Transport- und Lieferkosten der Ersatzteile.

Verbrauchsmaterialien und Materialien, die für die routinemäßige Wartung verwendet werden, sind von der Garantie ausgeschlossen, ebenso wie Teile, die durch unsachgemäßen Gebrauch der Maschine beschädigt wurden.

Reparaturen und/oder Austausch während der Garantiezeit verlängern die Garantie nicht.

Siser
Heat Transfer Vinyl

Baby Press

Made with Love.

Oh, die vielen, kleinen Dinge,
die Du machen wirst!

Siser
Heat Transfer Vinyl

Baby Press

Made with Love.

SISER S.r.l.

Viale della Tecnica, 18
36100 VICENZA, ITALY
tel. +39 0444 287960
fax +39 0444 287959

info@siser.it - www.siser.com

CE